

# MANUAL DO INSTALADOR

Lareiras a pellets








©2018 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

**FRAME<sup>3</sup> - FRAME<sup>3</sup> UP - QUASIMODO<sup>3</sup> UP - MODO AIRTIGHT**

## SUMARIO

<b>1</b>	<b>SIMBOLOGIA NO MANUAL .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>EMBALAGEM E MOVIMENTAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
2.1	EMBALAGEM .....	3
2.2	REMOÇÃO DA ESTUFA DA PALETE .....	3
2.3	MOVIMENTAÇÃO DA ESTUFA .....	4
<b>3</b>	<b>CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS.....</b>	<b>4</b>
3.1	INTRODUÇÃO .....	4
3.2	CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS .....	4
3.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	5
3.4	ALTURA-DEPRESSÃO.....	6
3.5	MANUTENÇÃO.....	6
3.6	CHAPÉU.....	6
3.7	COMPONENTES DA CHAMINÉ.....	7
3.8	LIGAÇÃO À CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS...7	
3.9	EXEMPLO DE INSTALAÇÃO CORRETA.....	8
<b>4</b>	<b>AR DE COMBUSTÃO .....</b>	<b>10</b>
4.1	TOMADA DE AR EXTERNO.....	10
4.2	TOMADA AR COMBURENTE PARA INSTALAÇÃO COMPARTIMENTO ESTANQUE .....	11
4.3	TOMADA AR COMBURENTE PARA INSTALAÇÃO COMPARTIMENTO ESTANQUE .....	11
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO.....</b>	<b>12</b>
5.1	INTRODUÇÃO .....	12
5.2	DIMENSÕES .....	12
5.3	INSTALAÇÃO GERAL .....	15
5.4	MONTAGEM DA BASE MODO AT E QUASIMODO <sup>3</sup> UP ....	15
5.5	MONTAGEM PERNAS MODO AT .....	15
5.6	REMOÇÃO DAS PAREDES LATERAIS FRAME <sup>3</sup> .....	16
5.7	REMOÇÃO DAS PAREDES LATERAIS MODO AIRTIGHT / QUASIMODO <sup>3</sup> UP.....	16
5.8	REGULAÇÃO DA PORTA .....	17
5.9	LIGAÇÃO DO TERMOSTATO EXTERNO .....	17
5.10	LIGAÇÃO ELÉTRICA.....	17
5.11	REGISTO AR .....	18
5.12	CANALIZAÇÃO AR QUENTE FRAME <sup>3</sup> E QUASIMODO <sup>3</sup> (OPCIONAL) .....	18
5.13	INSTALAÇÃO DO TUBO CONCÊNTRICO MODO AIRTIGHT .....	21
5.14	CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DA DEPRESSÃO .....	22
<b>6</b>	<b>MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA .....</b>	<b>22</b>
6.1	INTRODUÇÃO .....	22
6.2	MANUTENÇÃO DA ROSCA SEM FIM .....	22
6.3	LIMPEZA DO ASPIRADOR DE FUMOS .....	23
6.4	LIMPEZA DO CANAL DE FUMO .....	24
6.5	LIMPEZA ANUAL DAS CONDUTAS DE FUMOS .....	25
6.6	SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS.....	25
<b>7</b>	<b>EM CASO DE ANOMALIAS.....</b>	<b>25</b>
7.1	RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS .....	25
<b>8</b>	<b>DADOS TÉCNICOS.....</b>	<b>28</b>
8.1	SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS .....	28
<b>9</b>	<b>CARACTERÍSTICAS .....</b>	<b>29</b>

## 1 SIMBOLOGIA NO MANUAL

	<b>UTENTE UTILIZADOR</b>
	<b>TÉCNICO AUTORIZADO</b> (refere-se <b>EXCLUSIVAMENTE</b> ao Fabricante da estufa ou Técnico Autorizado do Serviço de Assistência Técnica reconhecido pelo Fabricante da estufa)
	<b>TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE CHAMINÉS</b>
	<b>ATENÇÃO:</b> <b>LER ATENTAMENTE A NOTA</b>
	<b>ATENÇÃO:</b> <b>POSSIBILIDADE DE PERIGO OU DANO IRREVERSÍVEL</b>

- Os ícones com personagens indicam a quem é dirigido o assunto tratado no parágrafo (entre o Utente Utilizador e/ou Técnico Autorizado e/ou Técnico Especializado em Instalação de Chaminés).
- Os símbolos de ATENÇÃO indicam uma nota importante.


## 2 EMBALAGEM E MOVIMENTAÇÃO

### 2.1 EMBALAGEM

- A embalagem é constituída por uma caixa em cartão reciclável de acordo com as normas RESY, separadores recicláveis em EPS expandido, palete de madeira.
- Todos os materiais da embalagem podem ser reutilizados para um uso semelhante ou eventualmente eliminados como resíduos semelhantes aos sólidos urbanos, respeitando as normas em vigor.
- Depois de ter retirado a embalagem, certificar-se da integridade do produto.

### 2.2 REMOÇÃO DA ESTUFA DA PALETE

Para remover a estufa da bancada, fazer o seguinte:



**Fig. 1 - Remoção parafusos + armações**

- Remover os parafusos das 2 armações que bloqueiam a estufa (ver **Fig. 1**).
- Em seguida proceder com a remoção da estufa da paleta.

## 2.3 MOVIMENTAÇÃO DA ESTUFA

Quer a estufa esteja embalada ou fora da sua embalagem, é necessário seguir as seguintes instruções para a movimentação e o transporte da estufa do momento da compra até à chegada ao local onde será utilizada, e também para qualquer futura deslocação:

- movimentar a estufa com meios adequados prestando atenção às normas em vigor em matéria de segurança;
- não virar a estufa ao contrário ou sobre um dos seus lados; ela deve permanecer sempre na posição vertical ou ser colocada de acordo com as indicações do fabricante;
- se a estufa possui componentes em cerâmica, pedra, vidro ou materiais especialmente delicados, movimentá-la com muito cuidado.

## 3 CONDOTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS

### 3.1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo Conduto de Evacuação de Fumos foi redigido em colaboração com Assocosma ([www.assocosma.org](http://www.assocosma.org)) e extraído das normas europeias (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443) e UNI 10683:2012.

Ele fornece algumas indicações para uma boa e correta realização da conduta de evacuação de fumos mas não deve ser considerado de nenhum modo uma substituição das normas em vigor, das quais o fabricante/técnico de instalação qualificado deve possuir um perfeito conhecimento.

### 3.2 CONDOTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS





Fig. 2 - Conduatas de evacuação de fumos

LEGENDA	Fig. 2
1	Conduto de evacuação de fumos com tubos inox isolados
2	Conduto de evacuação de fumos em uma chaminé já existente
3	Tampa de inspeção
4	Porta de inspeção
5	$\geq 3,5$ m

- A conduta de evacuação de fumos tem uma grande importância para o funcionamento regular de um aparelho de aquecimento.
- É essencial que a conduta de evacuação de fumos seja construída de acordo com as normas técnicas e mantida sempre em perfeita eficiência.
- A conduta de evacuação de fumos deve ser individual (ver **Fig. 2**) com tubos inox isolados (1) ou em uma chaminé já existente (2).
- Ambas as soluções devem ter uma tampa de inspeção (3) e/ou porta de inspeção (4).

### 3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Fig. 3 - Teto inclinado**

LEGENDA	Fig. 3
1	Altura acima do cumeeiro do teto = 0,5 m
2	Inclinação do teto $\geq 10^\circ$
3	$90^\circ$
4	Distância medida a $90^\circ$ a partir da superfície do teto = 1,3 m

- A conduta de evacuação de fumos deve ter vedação contra fumos.
- Deve estar estruturada verticalmente sem pontos de estrangulamento, ser realizada com materiais impermeáveis aos fumos e à condensação, termicamente isolados e adequados para ter uma resistência duradoura contra as tensões mecânicas.



*Deve ser isolada externamente para evitar fenómenos de condensação e reduzir o efeito de arrefecimento dos fumos.*

- Deve estar afastada de materiais combustíveis ou facilmente inflamáveis com caixa de ar ou materiais isolantes. Verificar a distância com o construtor da chaminé.
- A entrada da chaminé deve estar no mesmo local no qual foi instalado o aparelho ou, no máximo, num local adjacente e ter debaixo da abertura uma câmara de recolha de sólidos e condensações, acessível através de uma porta estanque metálica.
- Não podem ser instalados aspiradores auxiliares nem ao longo da chaminé nem no chapéu.
- A secção interna da conduta de evacuação de fumos pode ser redonda (é a melhor) ou quadrada com os lados unidos com um raio mínimo de 20 mm.
- A dimensão da secção deve ser:
  - **mínimo Ø100 mm**
  - **máximo recomendado Ø180 mm**
- Solicitar os serviços de um técnico especializado em instalação de chaminés para verificar a eficiência da conduta de evacuação de fumos e, se necessário, entubar a conduta de evacuação de fumos com material conforme às normas em vigor.
- A descarga de produtos de combustão deve ser feita a partir do teto.
- A conduta de evacuação de fumos deve ter marcação CE de acordo com a norma EN 1443. Anexamos um exemplo de placa:



Fig. 4 - Exemplo de placa

### 3.4 ALTURA-DEPRESSÃO

A depressão (tiragem) de uma conduta de evacuação de fumos depende também da sua altura. verificar a depressão com os valores indicados nas **CARACTERÍSTICAS** a pag. 29. Altura mínima 3,5 metros.

### 3.5 MANUTENÇÃO

- As tubulações de evacuação de fumos (canal de fumo + conduta de evacuação de fumos + chapéu) devem estar sempre limpas, varridas e controladas por um limpa-chaminés experiente, em conformidade com as normas locais, com as indicações do construtor da chaminé e com as diretivas da companhia de seguros do utilizador.
- Em caso de dúvidas, aplicar sempre as normas mais restritivas.
- Fazer controlar e limpar a conduta de evacuação de fumos e o chapéu por um limpa-chaminés experiente pelo menos uma vez por ano. O limpa-chaminés deverá entregar uma declaração escrita certificando que o sistema está em segurança.
- Não limpar prejudica a segurança.

### 3.6 CHAPÉU




Fig. 5 - Chapéus antivento

O chapéu tem uma função importante para o bom funcionamento do aparelho de aquecimento:

- Recomenda-se um chapéu antivento, ver **Fig. 5**.
- A área dos furos para a evacuação de fumos deve ser o dobro da área da conduta de evacuação de fumos e formada de modo que, também em caso de vento, seja assegurada a descarga de fumos.
- Deve impedir a entrada da chuva, da neve e de eventuais animais.
- A altura da abertura na atmosfera deve ser fora da zona de refluxo provocada pela formação do teto e por obstáculos que se encontram nas proximidades (ver **Fig. 3**).

### 3.7 COMPONENTES DA CHAMINÉ




Fig. 6 - Componentes da chaminé

LEGENDA	Fig. 6
1	Chapéu
2	Via de fluxo
3	Tubulação de fumos
4	Isolamento térmico
5	Parede externa
6	Conexão da chaminé
7	Canal de fumos
8	Gerador de calor
9	Porta de inspeção
10	Conexão em T com tampa de inspeção

### 3.8 LIGAÇÃO À CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS

A estufa a pellets funciona através de uma tiragem de fumos forçada por um ventilador, é obrigatório certificar-se que todas as condutas sejam perfeitamente realizadas de acordo com a norma EN 1856-1, EN 1856-2 e UNI/TS 11278 sobre a escolha dos materiais, de qualquer modo deve ser tudo realizado por pessoal ou empresas especializadas segundo UNI 10683:2012.

- A ligação entre o aparelho e a conduta de evacuação de fumos deve ser curta para favorecer a tiragem e evitar a formação de condensação nos tubos.
- O canal de fumo deve ser igual ou maior ao da conexão de descarga (Ø 80 mm).
- Alguns modelos de estufas têm a descarga lateral ou traseira. Certificar-se de que a descarga inutilizada seja fechada com a tampa fornecida.

TIPO DE SISTEMA	TUBO Ø80 mm	TUBO Ø100 mm
Comprimento mínimo vertical	1,5 m	2 m
Comprimento máximo (com 1 conexão)	6,5 m	10 m
Comprimento máximo (com 3 conexões)	4,5 m	8 m

TIPO DE SISTEMA	TUBO Ø80 mm	TUBO Ø100 mm
Número máximo de conexões	3	3
Secções horizontais (inclinação mínima 3%)	2 m	2 m
Instalação em altitude acima dos 1200 metros acima do nível do mar	NÃO	Obrigatório

- Usar tubo em chapa de metal específico para a evacuação de fumos de Ø80 mm ou Ø100 mm dependendo do tipo do sistema, com junta de silicone.
- É proibido o uso de tubos metálicos flexíveis, em fibrocimento ou em alumínio.
- Para as mudanças de direção é obrigatório utilizar sempre uma conexão (com ângulo > 90°) com tampa de inspeção para permitir uma limpeza periódica dos tubos.
- Certificar-se sempre que após a limpeza as tampas de inspeção sejam fechadas hermeticamente com uma junta eficiente.
- É proibida a descarga direta para a parede dos produtos da combustão no exterior e em direção espaços fechados mesmo em céu aberto.
- O canal de fumo deve estar a uma distância mínima de 500 mm de elementos de construção inflamáveis ou sensíveis ao calor.
- É proibido conectar diversas aparelhagens a lenha/pélete (\*) ou de qualquer outro tipo (coberturas de ventilação...) na mesma conduta de fumo.

(\*) a não ser que hajam derrogações nacionais (por ex: Alemanha), que em oportunas condições permitem a instalação de mais de um aparelho na mesma chaminé; em todo o caso devem ser rigorosamente respeitados os requisitos de produto/instalação previstos pelas relativas normas/legislações em vigor nesse país.

### 3.9 EXEMPLO DE INSTALAÇÃO CORRETA





Fig. 7 - Exemplo 1

LEGENDA	Fig. 7
1	Isolante
2	Redução de Ø100 a Ø80 mm
3	Tampa de inspeção
4	Distância mínima de segurança = 0,5 m

- Instalação da conduta de evacuação de fumos Ø100/120 mm com furo para a passagem do tubo aumentado.






**Fig. 8 - Exemplo 2**

LEGENDA	Fig. 8
1	Isolante
2	Tampa de inspeção
3	Porta de inspeção da chaminé
4	Distância mínima de segurança = 0,5 m
5	Inclinação $\geq 3^\circ$
6	Secção horizontal $\leq 1$ m

- Conduto antiga de evacuação de fumos, com entubamento mínimo de Ø100/120 mm com uma porta externa para permitir a limpeza da chaminé.



**Fig. 9 - Exemplo 3**

LEGENDA	Fig. 9
1	Isolante
2	Tampa de inspeção
3	Distância mínima de segurança = 0,5 m


- Conduto de evacuação de fumos externo realizado exclusivamente com tubos inox isolados, isto é, com dupla parede de no mínimo Ø100/120 mm: estrutura bem fixada à parede. Com chapéu antivento (ver **Fig. 5**).
- Sistema de canalização através de conexões em T que permite uma limpeza fácil sem a desmontagem dos tubos.



*Recomenda-se a verificação, com o fabricante da conduta de evacuação de fumos, das distâncias de segurança a respeitar e do tipo de material isolante. As regras precedentes são também válidas para os furos feitos na parede (EN 13501 - EN 13063 - EN 1856 - EN 1806 - EN 15827).*

## 4 AR DE COMBUSTÃO

### 4.1 TOMADA DE AR EXTERNO



**Fig. 10 - Fluxo de ar direto**

LEGENDA	Fig. 10
1	Local a ventilar
2	Tomada de ar externo

- É obrigatório possuir um sistema de recirculação de ar externo para garantir o bem-estar ambiental.
- O fluxo de ar entre o exterior e o local pode ser feito por via direta, através de abertura na parede externa do local (ver **Fig. 10**).
- Devem ser excluídas instalações em quartos, garagens e armazéns com material inflamável.
- A tomada de ar deve ter uma superfície mínima total de 80 cm<sup>2</sup>: esta superfície deve ser aumentada se no interior do local a ventilar existam outros geradores de calor ativos (tais como ventiladores elétricos para a extração do ar viciado, exaustores de cozinha, outras estufas, etc.), que coloquem o ambiente em depressão.
- É necessário fazer verificar que, com todos os aparelhos acesos, a queda de pressão entre o interior e o exterior não supere o valor de 4,0 Pa: se necessário aumentar a tomada de ar (EN 13384).
- A tomada de ar deve ser feita a uma altura próxima ao pavimento, com grade de proteção externa antipássaros e de modo a não ser obstruída por nenhum objeto.
- **A tomada de ar não é necessária em caso de instalação estanque.**

## 4.2 TOMADA AR COMBURENTE PARA INSTALAÇÃO COMPARTIMENTO ESTANQUE




Fig. 11 - Tomada ar para instalação compartimento estanque

LEGENDA	Fig. 11
1	$\geq 1,5 \text{ mt}$
2	$\geq 0,3 \text{ mt}$
3-3	Vista em secção
4	Grade de proteção
5	Entrada da curva a ser orientada para baixo

Verificar que o aquecedor adquirido seja em compartimento estanque. Se o aquecedor é em compartimento estanque e deseja-se que a inteira instalação seja em compartimento estanque, seguir as indicações referidas:

- É preciso prelevar o ar necessário para a combustão diretamente do externo.
- Utilizar um tubo com  $\varnothing 60 \text{ mm}$  mínimo e comprimento máximo de 2 metros; para a conexão ver a parte traseira do aquecedor.
- A norma francesa permite a instalação em conduta de evacuação de fumos de parede dupla (sistema concêntrico) e o ar de combustão é extraído do espaço intermediário.
- Em fase de instalação é preciso verificar as distâncias mínimas necessárias para a tomada de ar comburente pois (por exemplo) uma janela ou uma porta abertas provocam um vórtice que pode subtrair o ar comburente necessário ao aquecedor (ver ficha abaixo).
- Na parede externa é preciso instalar uma curva a  $90^\circ$  para proteger o afluxo de ar comburente dos efeitos do vento: orientar a entrada da curva para baixo, ver **Fig. 11**.
- Fornecer a curva de uma grade de proteção externa anti pássaros e de modo que nunca seja obstruída por nenhum objeto.



Verificar junto às autoridades locais se existem normas restritivas relativas à tomada de ar comburente: se existem, devem ser aplicadas.



Em alguns países e/ou localidades, a instalação em câmara estanque é obrigatória: em caso de dúvidas, respeitar sempre as normas mais restritivas.

## 4.3 TOMADA AR COMBURENTE PARA INSTALAÇÃO COMPARTIMENTO ESTANQUE

Procedimento de ligação à estufa em câmara estanque:




Fig. 12 - Fase 1

- Inserir o tubo fêmea  $\varnothing$  6 cm (ver Fig. 12).

## 5 INSTALAÇÃO

### 5.1 INTRODUÇÃO

- A posição de montagem deve ser escolhida em função do ambiente, da descarga, da conduta de evacuação de fumos.
- Verificar junto às autoridades locais se existem normas restritivas que digam respeito à tomada do ar comburente, à tomada de ventilação do ambiente, ao sistema de descarga de fumos que inclui a conduta de evacuação de fumos e o chapéu da chaminé.
- Verificar a eventual presença de outras estufas ou aparelhos que possam colocar o local em depressão.
- Verificar com a estufa acesa que no local não exista a presença de CO.
- Verificar se a chaminé tem a tiragem necessária.
- Verificar se durante o trajeto do fumo tudo é feito com segurança (eventuais perdas de fumo e distâncias de materiais inflamáveis, etc.).
- A instalação do aparelho deve permitir fácil acesso para a limpeza do próprio aparelho, dos tubos de descarga de fumos e da conduta de evacuação de fumos.
- A instalação deve permitir o fácil acesso à ficha de alimentação elétrica (ver **LIGAÇÃO ELÉTRICA** a pag. 17).
- Para poder instalar mais aparelhos é necessário dimensionar corretamente a tomada de ar externa (ver **CARACTERÍSTICAS** a pag. 29).

### 5.2 DIMENSÕES





Fig. 13 - Dimensões gerais: FRAME³

LEGENDA	Fig. 13
1	70,3 cm
2	78 cm
3	53 cm
4	20,3 cm
5	15,4 cm
6	16,7 cm

**LEGENDA** **Fig. 13**


<b>7</b>	36,7 cm
<b>8</b>	36,4 cm
<b>9</b>	21,2 cm
<b>10</b>	Descarga de fumos d.8 cm
<b>11</b>	Tomada de ar de combustão d.6 cm
<b>12</b>	Saída ar quente d.8 cm (optional)
<b>13</b>	Saída ar quente 32x2 cm



**Fig. 14 - Dimensões gerais: FRAME<sup>3</sup> UP**

**LEGENDA** **Fig. 14**

<b>1</b>	70,3 cm
<b>2</b>	83 cm
<b>3</b>	61 cm
<b>4</b>	35,1 cm
<b>5</b>	12,5 cm
<b>6</b>	36,4 cm
<b>7</b>	21,2 cm
<b>8</b>	Descarga de fumos d.8 cm
<b>9</b>	Tomada de ar de combustão d.13 cm
<b>10</b>	Saída ar quente d.8 cm (optional)
<b>11</b>	Saída ar quente 32x2 cm



**Fig. 15 - Dimensões gerais: QUASIMODO<sup>3</sup> UP**

LEGENDA	Fig. 15
1	70 cm
2	98,5 cm
3	56,4 cm
4	42,5 cm
5	60 cm
6	56,4 cm
7	47,5 cm
8	35 cm
9	10,6 cm
10	17,3 cm
11	71,2 cm
12	Descarga de fumos d.8 cm
13	Tomada de ar de combustão d.13 cm
14	Saída ar quente d.8 cm (optional)





Fig. 16 - Dimensões gerais: MODO AT

LEGENDA	Fig. 16
1	70 cm
2	56 cm
3	58 cm
4	42,5 cm
5	35 cm
6	10,6 cm
7	Descarga de fumos d.8 cm
8	Tomada de ar de combustão d.13 cm
9	70 cm
10	30 cm
11	60 cm
12	42,5 cm
13	65 cm
14	30 cm

## 5.3 INSTALAÇÃO GERAL



**Fig. 17 - Instalação gerais**

LEGENDA	Fig. 17
1	Estufa
2	Distância lateral mínima = 200 mm
3	Distância traseira mínima = 200 mm
4	Distância frontal mínima = 1000 mm

É obrigatório instalar a estufa afastada de eventuais paredes e/ou móveis, com uma circulação de ar mínima de 200 mm nos lados, de 200 mm na parte traseira, para permitir uma eficaz refrigeração do aparelho e uma boa distribuição do calor no local (ver **Fig. 17**). Se as paredes são em material inflamável, verificar a distância de segurança (ver **Fig. 17**).

Verificar se à máxima potência, a temperatura das paredes nunca supera 80°C. Se necessário instalar sobre as paredes em questão uma placa resistente ao fogo.

Em alguns países são consideradas paredes inflamáveis também as paredes de sustentação em alvenaria.

## 5.4 MONTAGEM DA BASE MODO AT E QUASIMODO<sup>3</sup> UP



*As operações de montagem devem ser efetuadas sempre por 2 pessoas!*

Para a montagem do pedestal, fazer o seguinte:



**Fig. 18 - Fixação da base**


- Apoie o corpo da máquina sobre a base e fixe tudo com os parafusos fornecidos (consulte **Fig. 18**).

## 5.5 MONTAGEM PERNAS MODO AT




*As operações de montagem devem ser efetuadas sempre por 2 pessoas!*

Para a montagem das pernas, fazer o seguinte:



**Fig. 19 - Posicione a base e as pernas**



**Fig. 20 - Fixe as pernas à base**



**Fig. 21 - Fixação da estufa**

- Apoie a base sobre uma superfície (com a dobra voltada para cima) e posicione as pernas (consulte **Fig. 19**).
- Fixe as pernas à base (consulte **Fig. 20**).
- Apoie o corpo da máquina sobre as pernas e fixe tudo com os parafusos fornecidos (consulte **Fig. 21**).

## 5.6 REMOÇÃO DAS PAREDES LATERAIS FRAME<sup>3</sup>

Para remover as paredes laterais da estufa, fazer o seguinte:



**Fig. 22 - Remover os parafusos**



**Fig. 23 - Desengatar a lateral**

- Desaparafusar os 2 parafusos (ver **Fig. 22**).
- Soltar os 2 dentes na parte inferior da parede lateral e removê-la (ver **Fig. 23**).

## 5.7 REMOÇÃO DAS PAREDES LATERAIS MODO AIRTIGHT / QUASIMODO<sup>3</sup> UP

Para remover as paredes laterais da estufa, fazer o seguinte:



**Fig. 24 - Remover os parafusos**



**Fig. 25 - Desengatar a lateral**

- Desaparafusar os 2 parafusos (ver **Fig. 24**).
- Soltar os 2 dentes na parte inferior da parede lateral e removê-la (ver **Fig. 25**).



## 5.8 REGULAÇÃO DA PORTA

Para a centragem da porta, proceda da seguinte forma:



*Fig. 26 - Regulação da porta*

- Abrir a porta.
- Solte os dois parafusos frontais na dobradiça superior e com o parafuso lateral (que está circulado na imagem) regular a porta para frente ou para trás (consulte **Fig. 26**).
- Após encontrar a centralização da porta, bloquear os 2 parafusos frontais.

## 5.9 LIGAÇÃO DO TERMOSTATO EXTERNO

A estufa em funcionamento possui já uma sonda termostato posicionada no interior da mesma. Se se deseja, a estufa pode ser ligada a um termostato ambiente externo. Esta operação é feita por um técnico autorizado.

Conectar os cabos provenientes do termostato externo no borne "Term opt" na placa presente na estufa. Habilitar o termostato externo (definição de fábrica OFF) no seguinte modo:


- Pressionar a tecla "menu".
- Percorrer com as setas até "Settings".
- Selecionar pressionando "menu".
- Percorrer novamente com as setas até "Ext.Thermostat".
- Selecionar pressionando "menu".
- Pressionar as teclas --+.
- Para ativar o termostato externo, selecionar "On".
- Pressionar a tecla "menu" para confirmar.

## 5.10 LIGAÇÃO ELÉTRICA



*Importante: o aparelho deve ser instalado por um técnico autorizado!*

- A ligação elétrica é feita através do cabo com ficha numa tomada elétrica adequada para suportar a carga e a tensão específica de cada modelo como especificado na tabela dos dados técnicos (ver **CARACTERÍSTICAS a pag. 29**).
- A ficha deve ser facilmente acessível quando o aparelho estiver instalado.
- Assegurar-se também que a rede elétrica disponha de uma eficiente ligação à terra: se inexistente ou ineficiente realizá-la de acordo com as normas em vigor.
- Ligar o cabo de alimentação primeiro na parte traseira da estufa (ver **Fig. 27**) e depois a uma tomada elétrica na parede.



**Fig. 27 - Tomada elétrica com interruptor geral**


- O interruptor geral O/I (ver **Fig. 27**) é acionado apenas para acender a estufa, caso contrário é aconselhável mantê-lo desligado.
- Não usar uma extensão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído por um técnico autorizado.
- Quando a estufa não é utilizada por longos períodos de tempo, é aconselhável remover a ficha elétrica da tomada na parede.

### 5.11 REGISTO AR

A estufa está equipada com um registo de ar traseiro removível.

A estufa é regulada com base nos dados da conduta de evacuação de fumos e dos pellets utilizados, conforme as características técnicas (ver **CARACTERÍSTICAS** a pag. 29)

Se os dados não correspondem, o técnico autorizado pode aumentar a tiragem da estufa removendo/desaparafusando o anel localizado no interior do tubo de entrada do ar (consulte **Fig. 28**).



**Fig. 28 - Remoção do anel**

Abertura do registo de ar de 35 mm para potência nominal com conduta de evacuação de fumos de 11 Pa.

### 5.12 CANALIZAÇÃO AR QUENTE FRAME<sup>3</sup> E QUASIMODO<sup>3</sup> (OPCIONAL)



**COM A INSTALAÇÃO DA CANALIZAÇÃO É PRECISO CARREGAR A NOVA BASE DE DADOS NA PLACA (BASE DE DADOS N. 07). VER O "MANUAL SERVICE".**

Por predefinição o inserto emite no ambiente o ar quente através dos dois difusores frontais.


Existe a possibilidade de canalizar o ar da esquerda na parte traseira na estufa, através de um kit de canalização.

Para a montagem do kit, fazer o seguinte:

- Remover os 4 parafusos de fixação do ventilador esquerdo (ver **Fig. 29** e **Fig. 30**).
- Remover o ventilador.




**Fig. 29 - Remover os parafusos**



**Fig. 30 - Remover o parafuso**

Para montar o cárter no ventilador, fazer o seguinte:


- Aparafusar o flange na conexão (ver **Fig. 31**).
- Fixar o flange + conexão no ventilador (ver **Fig. 32 e Fig. 33**).



**Fig. 31 - Fixar o flange na conexão**




**Fig. 32 - Fixar o flange + conexão no ventilador**




**Fig. 33 - Fixar com parafusos**

- Fixar a tampa do cárter no ventilador como em **Fig. 34**.
- Montar tudo no cárter e fixá-lo com os parafusos (ver **Fig. 35 e Fig. 36**).



**Fig. 34 - Fixar a tampa**



**Fig. 35 - Fixar o ventilador no cárter**



**Fig. 36 - Fixar com parafusos**

- Fixar na estufa com os parafusos o cárter + ventilador (ver **Fig. 37**).
- Posicionar a conexão em 45° à conexão do ventilador (ver **Fig. 38**).
- Remover o tampão pré-cortado na parede traseira da estufa.
- Fixar a parede traseira na estufa e encaixar o tubo para a canalização (ver **Fig. 39**).



**Fig. 37 - Fixar o cárter + ventilador na estufa**



**Fig. 38 - Posicionar a conexão em 45°**



**Fig. 39 - Fixação da parede traseira**



**Fig. 40 - Exemplo de canalização**

- Com a estufa sem canalização temos uma capacidade de ar variável de um mínimo de 61 m<sup>3</sup>/h a um máximo de 130 m<sup>3</sup>/h, e a temperatura do ar que varia de um mínimo de 90°C a um máximo de 136°C.
- Para a canalização recomenda-se não superar os 6 metros de tubo e 3 curvas 90° para não perder a eficácia do ar quente.
- Usar tubos com diâmetro de 80 mm com paredes internas lisas.
- Se os tubos passam através de paredes frias, isolar o tubo com material isolante.
- Na boca de saída colocar uma grade de proteção com malha larga e uma superfície total mínima de 40 cm<sup>2</sup>.
- Depois dos 6 metros de tubos podemos ter uma vazão de ar variável de um mínimo 58 m<sup>3</sup>/h a um máximo de 83 m<sup>3</sup>/h, e uma temperatura do ar que varia de um mínimo de 65°C a um máximo de 99°C. (Esses valores foram registados no laboratório de testes, no local de instalação pode haver diferenças de vazão e de temperatura).
- Se deseja-se aumentar o fluxo de ar, instalar na saída do tubo um pequeno ventilador de parede com fluxo superior a 130 m<sup>3</sup>/h, esta operação deve ser realizada por um técnico autorizado.
- Com os parâmetros de fábrica, 1/2 do calor produzido pela estufa é introduzido no aposento onde está instalada, 1/2 restante sai pela canalização direita à esquerda.
- Para obter o melhor desempenho é preciso balancear a potência com o fluxo de ar. Esta operação deve ser realizada com a assistência de um técnico autorizado.
- Os ventiladores canalizáveis não podem ser desativados e devem funcionar com potência de 1 a 5 ou em modo automático.

### 5.13 INSTALAÇÃO DO TUBO CONCÊNTRICO MODO AIRTIGHT

A estufa está preparada para a conexão do tubo concêntrico.

Para a conexão, fazer o seguinte:

- Remover a parede traseira da estufa (ver **Fig. 41**).
- Desatarraxar a descarga de fumos (ver **Fig. 42**).
- Remover o anel (ver **Fig. 43**).



**Fig. 41 - Remoção da parede traseira**



**Fig. 42 - Remoção da parede traseira**




**Fig. 43 - Remover o anel**


- Posicionar o tubo para a descarga superior com o tubo concêntrico na parte superior (ver **Fig. 44**).
- Fixar o tubo concêntrico (ver **Fig. 45**).
- Remover o anel dentro da conexão de silicone (ver **Fig. 46**).



**Fig. 44 - Fixar o tubo concêntrico**




**Fig. 45 - Fixar o tubo concêntrico**



**Fig. 46 - Remover a conexão de silicone**

- Conectar as 2 entradas de ar comburente com o tubo flexível (ver **Fig. 47** e **Fig. 48**) e fixar com as abraçadeiras metálicas.



**Fig. 47 - Conexão das 2 entradas**



**Fig. 48 - Conexão das 2 entradas**

## 5.14 CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DA DEPRESSÃO

Esta estufa é dotada de um ponto de extração posicionado no reservatório para poder medir a depressão da câmara de combustão e verificar o seu funcionamento correto.

Para realizar esta operação, proceder do seguinte modo:

- Ligar com um tubo o pressóstato digital para detetar a depressão (ver **Fig. 49** e **Fig. 50** ou **Fig. 51**).
- Carregar a rosca sem fim através da respetiva função.
- Aparafusar a estufa e definir "Set Chama" na potência 1 (a ativação desta estufa dura de 8 a 10 minutos para garantir uma tiragem mínima).
- Comparar os valores lidos com os da tabela.
- Alterar a potência a cada 10 minutos e aguardar até que se estabilize.
- Entrar no menu do utilizador e modificar os parâmetros, se necessário.



Fig. 49 - Remoção da tampa Frame³



Fig. 50 - Ligação do pressóstato digital Frame³



Fig. 51 - Ligação do pressóstato digital Modo At e Quasimodo³ Up

DADO	P1	P2	P3	P4	P5
Depressão - temperatura da estufa 9 kW	18/19 Pa - 110°C	28/29 Pa - 135°C	38/39 Pa - 152°C	42/43 Pa - 176°C	47/48 Pa - 192°

NB: para obter uma boa combustão, os valores de depressão devem estar compreendidos entre  $\pm 5$  Pa e os valores de temperatura entre  $\pm 10^\circ\text{C}$ .

## 6 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

### 6.1 INTRODUÇÃO

Para uma longa duração da estufa, deve ser feita periodicamente uma limpeza geral como indicado nos parágrafos abaixo.

- As tubulações de evacuação de fumos (canal de fumo + conduta de evacuação de fumos + chapéu) devem estar sempre limpas, varridas e controladas por um especialista autorizado, em conformidade com as normas locais, com as indicações do construtor da chaminé e com as diretivas da companhia de seguros do utilizador.
- Pelo menos uma vez por ano, é necessário providenciar também limpeza da câmara de combustão, verificar as juntas, limpar os motores e ventiladores e controlar a parte elétrica.




*Todas estas operações são programadas no tempo com o Serviço Técnico de Assistência Autorizada.*

- Após um período prolongado de não utilização, antes de acender a estufa é necessário controlar que não existam obstruções na descarga de fumos.
- Se a estufa é utilizada de modo contínuo e intenso, o inteiro sistema (incluindo a chaminé) deve ser limpo e controlado com maior frequência.
- Para eventuais substituições da peças danificadas, pedir a peça sobressalente original ao Revendedor Autorizado.

### 6.2 MANUTENÇÃO DA ROSCA SEM FIM

Para a manutenção da rosca semiautomático, fazer o seguinte:



**Fig. 52 - Remoção de parafusos**



**Fig. 53 - Remoção do casco**



**Fig. 54 - Remoção do motorreductor**

- Entrar no reservatório e desaparafusar os 4 parafusos do casco da rosca sem fim (ver **Fig. 52**).
- Remover o casco (ver **Fig. 53**).
- Remover o motorreductor desaparafusando o parafuso que o bloqueia (ver **Fig. 54**).



**Fig. 55 - Remoção da espiral**




**Fig. 56 - Remoção do rolamento**

- Remover a espiral (ver **Fig. 55**).
- Se estiver desgastado, remover o rolamento (ver **Fig. 56**) e substituí-lo.
- Para montar novamente, adotar o mesmo procedimento no sentido inverso.

### 6.3 LIMPEZA DO ASPIRADOR DE FUMOS

Limpar anualmente o aspirador de fumos de cinzas ou pó os quais irão causar um desequilíbrio das pás e um ruído maior.

- Remover a parede lateral direita (ver **REMOÇÃO DAS PAREDES LATERAIS FRAME3 a pag. 16**) e afrouxar o parafuso situado atrás do ventilador direito (ver **Fig. 57**).
- Remover os parafusos dianteiros do ventilador (ver **Fig. 58 e Fig. 59**).



**Fig. 57 - Afrouxar o parafuso**



**Fig. 58 - Remover o parafuso 1**



**Fig. 59 - Remover o parafuso 2**

- Desconectar as cablagens e remover o ventilador (ver **Fig. 60**).
- Remover os parafusos do extrator de fumos (ver **Fig. 61**) e fazer a limpeza.



**Fig. 60 - Remover o ventilador**



**Fig. 61 - Remover os parafusos**

- Limpar com uma escova e aspirar a fuligem no seu interior (ver **Fig. 62** e **Fig. 63**).
- Após limpar bem, recompor o conjunto.



**Fig. 62 - Limpeza 1**



**Fig. 63 - Limpeza 2**

## 6.4 LIMPEZA DO CANAL DE FUMO

A cada estação (ou 1500 horas de trabalho) deve ser feita a limpeza do sistema de descarga.



**Fig. 64 - Limpeza do canal de fumo**



**Fig. 65 - Limpeza do canal de fumo**

- Remover a tampa de inspeção da conexão em T (ver **Fig. 64**, **Fig. 65**).
- Aspirar as cinzas acumuladas no interior.
- Após a limpeza repetir, a operação inversa verificando a integridade e a eficiência da junta e, se necessário, substituí-la.





*É importante que a tampa seja fechada hermeticamente, caso contrário os fumos nocivos se irão difundir pelo local.*

## 6.5 LIMPEZA ANUAL DAS CONDUTAS DE FUMOS

Limpar anualmente da fuligem, com escovas.

A operação de limpeza deve ser feita por um Técnico especializado em instalação de chaminés, o qual se ocupará da limpeza do canal de fumo, da conduta de evacuação de fumos e do chapéu, verificando também a sua eficiência e deixando uma declaração escrita certificando que o aparelho é seguro. Tal operação deve ser feita pelo menos uma vez por ano.

## 6.6 SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS

Caso as juntas da porta à prova de fogo, do reservatório ou da câmara de fumos apresentem deteriorações, será necessário solicitar a substituição a um técnico autorizado para garantir o bom funcionamento da estufa.



*Usar exclusivamente peças sobressalentes originais.*

# 7 EM CASO DE ANOMALIAS






## 7.1 RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS























*Antes de cada teste e/ou intervenção do Técnico Autorizado, o mesmo tem o dever de verificar se os parâmetros da placa eletrónica correspondem à tabela de referência em sua posse.*








*Em caso de dúvidas acerca da utilização da estufa, contactar SEMPRE o Técnico Autorizado para evitar danos irreparáveis.*

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	INTERVENÇÃO
O ecrã de controlo não se acende	A estufa está sem alimentação	Verificar se a ficha está ligada à rede.	
	Fusíveis de proteção na tomada elétrica estão queimados	Substituir os fusíveis de proteção na tomada elétrica (3,15A-250V).	
	Ecrã de controlo defeituoso	Substituir o ecrã de controlo.	
	Cabo flat defeituoso	Substituir o cabo flat-	
	Placa eletrónica defeituosa	Substituir a placa eletrónica.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	INTERVENÇÃO
Não chegam pellets à câmara de combustão	Reservatório vazio	Encher o reservatório.	
	Porta aberta ou portinhola dos pellets aberta	Fechar a porta e a portinhola dos pellets e controlar se não há resíduos de pellets na posição correspondente à guarnição.	
	Estufa entupida	Limpar a câmara dos fumos	
	Rosca sem fim bloqueada por um objeto estranho (tipo pregos)	Limpar a rosca sem fim.	
	Motorreductor de rosca sem fim quebrado	Substituir o motorreductor.	
	Verificar no ecrã que não esteja nenhum "ALARME ACTIVADO"	Fazer a revisão da estufa.	
O fogo apaga e a estufa para.	Reservatório vazio	Encher o reservatório.	
	Rosca sem fim bloqueada por um objeto estranho (tipo pregos)	Limpar a rosca sem fim.	
	Pellets fora de prazo	Usar outro tipo de pellets.	
	Valor de carregamento pellets demasiado baixo "fase 1"	Regular a carga de pellets.	
	Verificar no ecrã que não esteja nenhum "ALARME ACTIVADO"	Fazer a revisão da estufa.	


PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	INTERVENÇÃO
As chamas apresentam-se fracas e alaranjadas, os pellets não se queimam corretamente e o vidro suja-se de negro.	Insuficiente ar de combustão	Controlar o seguinte: eventuais obstruções para a entrada de ar comburentes pela parte traseira ou por debaixo da estufa; furos obstruídos da grelha do braseiro e/ou compartimento do braseiro com cinzas excessivas; limpar as pás e a voluta do aspirador.	
	Descarga obstruída	A chaminé de descarga está parcialmente ou totalmente obstruída. Chamar um Técnico especializado em instalação de chaminés para que faça uma verificação da descarga da estufa até ao chapéu. Fazer imediatamente a limpeza.	
	Estufa entupida	Fazer a limpeza interna da estufa.	
	Aspirador de fumos estragado	Os pellets podem-se queimar também graças à depressão da conduta de evacuação de fumos sem auxílio do aspirador. Fazer a substituição do aspirador de fumos imediatamente. Pode ser nocivo à saúde fazer funcionar a estufa sem o aspirador de fumos.	
O ventilador permutador continua a girar também se a estufa se arrefeceu.	Sonda temperatura de fumos defeituosa	Substituir a sonda de fumos.	
	Placa eletrónica defeituosa	Substituir a placa eletrónica.	
Cinzas em torno da estufa	Juntas da porta defeituosas ou estragadas	Substituir as juntas	
	Tubos do canal de fumo não vedados	Consultar um Técnico Especializado em instalação de chaminés que fará imediatamente a selagem das conexões com silicone a altas temperaturas e/ou a substituição dos tubos, utilizando materiais conformes às normas em vigor. A canalização dos fumos não hermética pode provocar danos à saúde.	
A estufa está na potência máxima, mas não aquece	Temperatura ambiente alcançada	A estufa está no mínimo. Aumentar a temperatura do ambiente desejada.	
Estufa em regime e mensagem no ecrã "Smoke Overtemperature"	Temperatura limite de saída de fumos alcançada	A estufa está ao mínimo. NENHUM PROBLEMA!	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	INTERVENÇÃO
O canal de fumo da estufa produz condensação	Temperatura baixa dos fumos	Verificar se a conduta de evacuação de fumos não está entupida	
		Aumentar a potência da estufa para além do valor mínimo (queda de pellets e rotações do ventilador)	
		Instalar o copo recolhedor de condensação	
Estufa em regime e mensagem no ecrã "SERVICE"	Aviso de manutenção regular (sem bloquear)	Ter expirado horas de funcionamento estabelecidas antes da manutenção (escrito piscando SERVICE). Chamar o centro de serviço.	
A função "Habilitação Reserva Pellets" é ativada com tanque cheio.	Falha na obtenção da temperatura de limiar, pellet de grandes dimensões ou de baixa qualidade, passagem defumo obstruído.	Colocar mais pellets com "Receita Pellet" ou limpe a câmara de combustão.	

## 8 DADOS TÉCNICOS

### 8.1 SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS

Para a substituição dos fusíveis na tomada elétrica que se encontra atrás da estufa, usar uma chave de fenda como alavanca na porta (ver **Fig. 66**) e extrair os fusíveis a mudar.



**Fig. 66 - Porta com fusíveis a remover**

## 9 CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO	FRAME <sup>3</sup> 7 kW	FRAME <sup>3</sup> 9 kW	FRAME <sup>3</sup> UP 9 kW
LARGURA	70,3 cm	70,3 cm	70,3 cm
PROFUNDIDADE	53 cm	53 cm	53 cm
ALTURA	78 cm	78 cm	78 cm
PESO	105 kg	105 kg	106 kg
POTÊNCIA TÉRMICA INTRODUZIDA (Mín/Máx)	2,85 - 7,91 kW	2,85 - 10,51 kW	2,85 - 10,51 kW
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL (Min/Max)	2,7 - 7,2 kW	2,7 - 9,3 kW	2,7 - 9,3 kW
EFICIÊNCIA (Min/Max)	93,9 - 91 %	93,9 - 89 %	93,9 - 89 %
TEMPERATURA DE FUMOS (Mín/Máx)	76 - 147 °C	76 - 190°C	76 - 190°C
CAPACIDADE MÁXIMA DOS FUMOS (Mín/Máx)	2,8 - 4,8 g/s	2,8 - 5,7 g/s	2,8 - 5,7 g/s
EMISSIONES CO (13% O2) (Mín/Máx)	0,021 - 0,009 %	0,021 - 0,009 %	0,021 - 0,009 %
EMISSIONES OGC (13% O2) (Mín/Máx)	3,2 - 1,0 mg/Nm3	3,2 - 2,1 mg/Nm3	3,2 - 2,1 mg/Nm3
EMISSIONES NOX (13% O2) (Mín/Máx)	108 - 116 mg/Nm3	108 - 119 mg/Nm3	108 - 119 mg/Nm3
CONTEÚDO médio de CO a 13% O2 (Mín/Máx)	265 - 114 mg/Nm3	265 - 107 mg/Nm3	265 - 107 mg/Nm3
CONTEÚDO médio de PÓS a 13% O2 (Mín/Máx)	18 - 18 mg/Nm3	18 - 19 mg/Nm3	18 - 19 mg/Nm3
DEPRESSÃO CHAMINÉ (Máx.)	11,4 Pa	11,8 Pa	11,8 Pa
EM CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS PARTILHADA	NÃO	NÃO	NÃO
DIÂMETRO DE DESCARGA DE FUMOS	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
COMBUSTÍVEL	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
PODER CALORÍFICO DOS PELLETS	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
HUMIDADE PELLETS	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
VOLUME DE AQUECIMENTO 18/20°C coef. 0,045 kW (Min/Max)	65 - 173 m3	65 - 223 m3	65 - 223 m3
CONSUMO HORÁRIO (Min/Max)	0,59 - 1,64 kg/h	0,59 - 2,18 kg/h	0,59 - 2,18 kg/h
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	15 kg	15 kg	15 kg
AUTONOMIA (Min/Max)	25 - 9,1 h	25 - 6,9 h	25 - 6,9 h
ALIMENTAÇÃO	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POTÊNCIA ABSORVIDA (Máx.)	346 W	346 W	346 W
POTÊNCIA ABSORVIDA RESISTÊNCIA DO ACENDEDOR	300 W	300 W	300 W
TOMADA DE AR EXTERNO MÍNIMA (secção útil final)	80 cm2	80 cm2	80 cm2
ESTUFA COM CÂMARA ESTANQUE	SIM	SIM	SIM
TOMADA DE AR EXTERNO PARA CÂMARA ESTANQUE	60 mm	60 mm	60 mm
DISTÂNCIA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL (parte traseira/lado/em baixo)	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm
DISTÂNCIA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL (teto/parte dianteira)	750 / 1000 mm	750 / 1000 mm	750 / 1000 mm

DESCRIÇÃO	MODO AIRTIGHT	QUASIMODO <sup>3</sup> UP	.
LARGURA	70 cm	70 cm	
PROFUNDIDADE	58 cm	58 cm	
ALTURA	56 cm	56 cm	
PESO	95 kg	108 kg	
POTÊNCIA TÉRMICA INTRODUIDA (Mín/Máx)	2,85 - 10,51 kW	2,85 - 10,51 kW	
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL (Min/Max)	2,7 - 9,3 kW	2,7 - 9,3 kW	
EFICIÊNCIA (Min/Max)	93,9 - 89 %	93,9 - 89 %	
TEMPERATURA DE FUMOS (Mín/Máx)	76 - 190°C	76 - 190°C	
CAPACIDADE MÁXIMA DOS FUMOS (Mín/Máx)	2,8 - 5,7 g/s	2,8 - 5,7 g/s	
EMISSIONES CO (13% O2) (Mín/Máx)	0,021 - 0,009 %	0,021 - 0,009 %	
EMISSIONES OGC (13% O2) (Mín/Máx)	3,2 - 2,1 mg/Nm3	3,2 - 2,1 mg/Nm3	
EMISSIONES NOX (13% O2) (Mín/Máx)	108 - 119 mg/Nm3	108 - 119 mg/Nm3	
CONTEÚDO médio de CO a 13% O2 (Mín/Máx)	265 - 107 mg/Nm3	265 - 107 mg/Nm3	
CONTEÚDO médio de PÓS a 13% O2 (Mín/Máx)	18 - 19 mg/Nm3	18 - 19 mg/Nm3	
DEPRESSÃO CHAMINÉ (Máx.)	11,8 Pa	11,8 Pa	
EM CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS PARTILHADA	NÃO	NÃO	
DIÂMETRO DE DESCARGA DE FUMOS	Ø80 mm	Ø80 mm	
COMBUSTÍVEL	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	
PODER CALORÍFICO DOS PELLETS	5 kWh/kg	5 kWh/kg	
HUMIDADE PELLETS	≤ 10%	≤ 10%	
VOLUME DE AQUECIMENTO 18/20°C coef. 0,045 kW (Min/Max)	65 - 223 m3	65 - 223 m3	
CONSUMO HORÁRIO (Min/Max)	0,59 - 2,18 kg/h	0,59 - 2,18 kg/h	
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	11,5 kg	11,5 kg	
AUTONOMIA (Min/Max)	19 - 5,3 h	19 - 5,3 h	
ALIMENTAÇÃO	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	
POTÊNCIA ABSORVIDA (Máx.)	346 W	346 W	
POTÊNCIA ABSORVIDA RESISTÊNCIA DO ACENDEDOR	300 W	300 W	
TOMADA DE AR EXTERNO MÍNIMA (secção útil final)	80 cm2	80 cm2	
ESTUFA COM CÂMARA ESTANQUE	SIM	SIM	
TOMADA DE AR EXTERNO PARA CÂMARA ESTANQUE	60 mm	60 mm	
DISTÂNCIA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL (parte traseira/lado/em baixo)	200 / 200 / 0 mm	200 / 200 / 0 mm	
DISTÂNCIA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL (teto/parte dianteira)	750 / 1000 mm	750 / 1000 mm	

*NOTE*

[illegible]



890180958

Rev. 00 - 2021

**CADEL srl**  
**31025 S. Lucia di Piave - TV**  
**Via Foresto sud, 7 - Italy**  
**Tel. +39.0438.738669**  
**Fax +39.0438.73343**

**[www.cadelsrl.com](http://www.cadelsrl.com)**  
**[www.free-point.it](http://www.free-point.it)**  
**[www.pegasoheating.com](http://www.pegasoheating.com)**